



Montage- en gebruiksaanwijzing

Kook-Eiland afzuigkap EVA




Figure A:




Figure B:





Figure D:



Figure C:







Figure E:



BEDIENINGS-, ONDERHOUD EN INSTALLATIEHANDLEIDING

LET OP! De afzuigkap mag alleen worden geïnstalleerd door gekwalificeerd personeel. De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor ondeskundige montage! voor de Installatie van de afzuigkap, deze handleiding dient aandachtig te worden gelezen. Deze handleiding moet gedurende de gehele levensduur van de afzuigkap worden bewaard.

BELANGRIJKE INSTRUCTIES

Het reinigen en het onderhoud die door de gebruiker worden uitgevoerd mogen niet door kinderen uitgevoerd worden zonder toezicht.

Voordat u reinigings- of onderhoudswerkzaamheden uitvoert (gewone of buitengewone onderhoud) moet de stroom naar de afzuigkap zijn uitgeschakeld.

Zorg ervoor dat de netspanning overeenkomt met de informatie op het zilveren typeplaatje binnen in de kap. Zorg ervoor dat het elektrische systeem correct is geaard. Bij het koken geen stoffen gebruiken die hoge of abnormale vlammen kunnen produceren.

Geflambeerde gerechten mogen niet onder de afzuigkap worden bereid.

De afvoer van de installatie moet voldoen aan de geldende en door de plaatselijke autoriteiten voorgeschreven voorschriften.

Er wordt expliciet verwezen naar de in het handboek voorgeschreven onderhoudswerkzaamheden, indien hier niet aan wordt voldaan bestaat kans op ernstig brandgevaar.

INSTALLATIE

De afstand tussen de onderkant van de afzuigkap en de kookplaat moet minimaal 65 cm zijn.

MONTAGE-INSTRUCTIES

LET OP! Zorg ervoor dat de schroeven en pluggen geschikt zijn voor montage tegen het plafond.

Stap 1: Leid de stroomkabel en de metalen kabels door de gaten in de behuizing van de Plafond beugel. (Figuur A: Schema 1).

Stap 2: Leid de ijzeren kabels door de borgclips van de beugel (schema 2, 3, 4).

Stap 3: Haal de ijzeren kabels door de lushouders en leid vervolgens de metalen kabels in de tegenovergestelde richting door de lushouder zoals weergegeven in tekening 5.

Stap 4: Trek de metalen kabel erdoor totdat er een heel klein lusje ontstaat. Zie tekening 6.

Stap 5: Boor 4 gaten in het plafond voor de plafondbevestiging. Bevestig de plafondbeugel aan het plafond.

Stap 7: Til de behuizing van het deksel op totdat de plafondbeugel bedekt is (schema 9).

Stap 8: Bevestig het deksel van de beugel met de twee schroeven M4x12 (schema 10).

Om de lengte van de bevestigingskabel af te stellen, drukt u de ronde bevestigingsclip iets naar beneden, stel de kabel af op de gewenste lengte door deze naar buiten of naar binnen te trekken, en laat dan de borgclip los. Zie tekening E.

ELEKTRICITEITSAANSLUITING

De stroomaansluiting mag alleen worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien en moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de op de plaats van installatie geldende voorschriften.

Zorg ervoor dat de netspanning overeenkomt met de informatie op het typeplaatje.

Zorg ervoor dat het elektrische systeem in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving en is uitgevoerd met de juiste aarding.


De stroomkabel van de afzuigkap moet met bijzondere zorg worden geplaatst en mag in geen geval worden geleid door gaten die geen kabelgeleiding hebben.

Als het apparaat direct op het lichtnet wordt aangesloten, moet er een apparaat aanwezig zijn waardoor de stroom snel uitgeschakeld kan worden.

Als de voedingskabel beschadigd is, moet deze worden vervangen door een nieuwe speciale kabel. Deze kabel moet zijn het type HOSVV-F met een minimale doorsnede van $3 \times 0,75 \text{ mm}^2$.

Fabrikant overneemt geen aansprakelijkheid bij het niet naleven van de op de plaats van installatie geldende veiligheidsvoorschriften die vereist zijn voor goede werking van het elektrische systeem.

AFSTANDBEDIENING



Toets 1 aan/uit

Toets 4+5 +of- afzuiging

Toets 2 verlichting

Toets 3 geen functie

Toets 6 timer

Na bediening timer schakelt de afzuigkap zich na 15 minuten uit.

Wij adviseren deze telkens na het koken te gebruiken om condens in het apparaat te voorkomen.

GEBRUIK EN ONDERHOUD

Alvorens reinigings- of onderhoudswerkzaamheden van welke aard dan ook uit te voeren, moet de stroom van de afzuigkap uitgeschakeld zijn.

De metalen filters reinigen

De metalen filters van de afzuigkap moeten om de 2-3 weken gereinigd worden met warm water en een geen agressief reinigingsmiddel. Plaats de filter pas terug als ze helemaal droog is.

Als alternatief kan het ook in de vaatwasser worden gereinigd. Houd er rekening mee dat na verloop van tijd door de werking van verschillende chemicaliën/spoeltabletten het oppervlak van het filter kan verkleuren. Dit is geen reden tot reclamatie.

De afzuigkap schoonmaken

Regelmatige reiniging van de oppervlakken vermijdt achteraf het moeizame verwijderen van aangekoekte vervuilingen. Gelakte afzuigkappen reinigen met lauw water en een neutraal schoonmaakmiddel. Het is verboden om direct vloeistoffen op de afzuigkap te gieten. Gebruik geen schuurmiddelen. Gebruik rvs reinigers voor rvs afzuigkappen. Veeg met de doek in de richting van het oppervlaktestructuur. (gebruik geen schuurmiddelen, bijtende producten of producten die chloor bevatten).

Condensatie in de afzuigkap

Inductie- of glaskeramische oppervlakken verwarmen zeer snel waardoor er condens ontstaat op de afzuigkap, deze condens kan naar beneden druppelen. Wij adviseren de afzuigkap 3-4 minuten voor het koken in te schakelen om een luchtstroom naar de afzuigkap te creëren.

Na het koken de timer inschakelen om condens na het koken te voorkomen.

Daarnaast is een regelmatige reiniging van het filter belangrijk om condens te voorkomen.

Fabrikant is niet aansprakelijk indien bovengenoemde punten niet in acht genomen worden.